

### 附表三

#### 開關閥資料檔案格式

開關閥資料檔案格式說明：

所有開關閥屬性資料儲存於一個開關閥資料檔，每一個開關閥之屬性資料放在同一行，不可換行，而且要以「,」來區隔各欄位。文字欄位前後須加上「'」與「'」；各欄位內容必須依照如下格式順序填寫。

項目	欄位名稱	說明	資料型態	長度	小數點
01	公司代碼	採用中華民國公用瓦斯事業協會所編之公司代碼	文字	3	0
02	系統編號	開關閥編號，流水號，編號不得重複	文字	9	0
03	原舊編號	公司內部自用之編號	文字	20	0
04	口徑	實際尺寸	數值	5	2
05	埋設年度	完工使用之民國年	數值	3	0
06	埋設月份	完工使用之月份	數值	2	0
07	位置描述	地理位置描述儘量採用門牌號碼敘述或明顯之地形參考體敘述，如無建築物時採用公路之公里數敘述	文字	100	0
08	隸屬管線	管線識別碼	文字	12	0
09	67_X 坐標	二度分帶 TWD67 坐標系統之 E 坐標	數值	10	3
10	67_Y 坐標	二度分帶 TWD67 坐標系統之 N 坐標	數值	11	3
11	67_緯度	經緯度 TWD67 坐標系統之緯度	數值	9	7
12	67_經度	經緯度 TWD67 坐標系統之經度	數值	10	7
13	97_X 坐標	二度分帶 TWD97 坐標系統之 E 坐標	數值	10	3
14	97_Y 坐標	二度分帶 TWD97 坐標系統之 N 坐標	數值	11	3
15	97_緯度	經緯度 TWD97 坐標系統之緯度	數值	9	7
16	97_經度	經緯度 TWD97 坐標系統之經度	數值	10	7
17	原始坐標系	表示資料坐標系基準（TWD67/TWD97）	文字	5	0

註：

- 1、數值欄位長度指含小數位數之長度，若數值欄位無資料時，必須填入 0.0。
- 2、埋設年度無資料時，必須以公司設立年表示。
- 3、埋設月份無資料時，必須以元月表示。
- 4、每個公司開關閥屬性資料存放同一個檔，並且以公司代碼 + VALVE 為主檔名，以 TXT 為副檔名。