

表 五八 一般低壓用戶過電流保護器之非對稱啟斷容量表

分路保護器最 低啟斷容量	主保護器最 低啟斷容量	保 護 器 容 量 別			用 電 別
		裝置別		裝置電表額定容量	
4,000 安	4,000 安	以 30 安下		裝置電表額定容量	單相一一〇伏 二三〇伏供電用戶
7,500 安	7,500 安	以 60 安下			
10,000 安	10,000 安	以 100 安下			
15,000 安	15,000 安	100 安過 超			
5,000 安	5,000 安	以 8 千瓦下		契約容 量	三相二二〇伏 三八〇伏供電用戶
10,000 安	10,000 安	以 30 千瓦下			
15,000 安	15,000 安	30 千瓦過 超			