

表二五 接 地 種 類

| 種 類 | 適 用 處 所 | 電 阻 值 |
|---------|--|--|
| 特 種 接 地 | 三相四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地，或高壓用電設備接地。 | 一〇Ω以下 |
| 第一種接地 | 非接地系統之高壓用電設備接地。 | 二五Ω以下 |
| 第二種接地 | 三相三線式非接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地。 | 五〇Ω以下 |
| 第三種接地 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 低壓用電設備接地。 2. 內線系統接地。 3. 變比器二次線接地。 4. 支持低壓用電設備之金屬體接地。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 對地電壓一五〇V以下一〇〇Ω以下。 2. 對地電壓一五一V至三〇〇〇~五〇〇Ω以下。 3. 對地電壓三〇一V以上一〇〇Ω以下。 |

註：裝用漏電斷路器，其接地電阻值可按表六二一二辦理。