

附表
Annex

受理編號及報告號碼編碼原則表
Coding Principles for Application No. and Report Number

受理編號及報告號碼 Application No. and Report No.	代表意義 Meaning	說明 Description
第一、二碼 1st & 2nd digits	工廠檢查代碼 Code of the factory inspection	FI：factory inspection 簡稱 FI: factory inspection for short
第三、四碼 3rd & 4th digits	檢查機關（構）代碼 Code of the Inspection Authority	10：花蓮分局 10: Hualien Branch 20：基隆分局 20: Keelung Branch 30：本局 30: the BSMI 40：新竹分局 40: Hsinchu Branch 50：臺中分局 50: Taichung Branch 60：臺南分局 60: Tainan Branch 70：高雄分局 70: Kaohsiung Branch 工廠檢查機構：機構認 可編號之第七、八碼， 例：財團法人台灣大電 力研究試驗中心

		<p>(FIB41202) 為 02。</p> <p>Factory inspection body: 7th & 8th digits of the body certification number (e.g., 02 from FIB41202 (Taiwan Electric Research & Testing Center))</p>
<p>第五、六碼</p> <p>5th & 6th digits</p>	<p>工廠所在地區代碼</p> <p>Code of the area where the factory is located</p>	<p>10：花蓮轄區</p> <p>10: Hualien</p> <p>20：基隆轄區</p> <p>20: Keelung</p> <p>30：臺北轄區</p> <p>30: Taipei</p> <p>40：新竹轄區</p> <p>40: Hsinchu</p> <p>50：臺中轄區</p> <p>50: Taichung</p> <p>60：臺南轄區</p> <p>60: Tainan</p> <p>70：高雄轄區</p> <p>70: Kaohsiung</p> <p>國外地區：英文國碼簡稱表示，例：日本為 JP。</p> <p>Overseas: abbreviation of the country code in English (e.g., JP for Japan)</p>
<p>第七、八、九碼</p> <p>7th ~ 9th digits</p>	<p>申請案流水序號</p> <p>Application serial</p>	<p>由 001 至 999 號。</p> <p>From 001 to 999</p>

	number	
第十、十一碼 10th & 11th digits	年度別後二碼 Last two digits of the year	例：中華民國 110 年為 10。 E.g., 21 from 2021
第十二碼 12th digit	序號 Serial number	該年度報告序號，由 1 開始。 Report serial number of the year, starting from 1