

附表 明德水庫運用規線各旬初水位標準表

單位：m

月份	旬	上限	下限
1	上	55.4	52.03
	中	55.24	52.04
	下	55.08	52.06
2	上	54.9	52.1
	中	54.74	52.11
	下	54.58	52.15
3	上	54.42	52.2
	中	54.24	52.21
	下	54.04	52.28
4	上	53.86	52.32
	中	53.66	52.36
	下	53.98	52.38
5	上	54.27	52.42
	中	54.38	52.46
	下	54.48	52.48
6	上	54.59	52.52
	中	54.68	52.54
	下	56.86	53.34
7	上	59.54	56.26
	中	59.86	57.08
	下	60.03	57.85
8	上	60.46	58.71
	中	60.84	59.43
	下	60.86	59.22
9	上	60.86	59.01
	中	60.86	58.77
	下	60.88	58.34
10	上	60.88	57.9
	中	60.29	57.46
	下	59.67	56.86
11	上	59.16	55.96
	中	58.41	54.92
	下	57.74	54.1
12	上	57.01	53.05
	中	56.01	52.23
	下	55.21	52.03