表八六～三　低壓用戶斷路器之額定極限短路啟斷容量

主保護器之額定電流(A) 最低額定極限短路啟斷容量(Icu)(kA) 裝設位置	單相110 V、220 V用戶			三相220 V用戶			三相380 V用戶		
	75以下	100以下	超過100	75以下	200以下	超過200	75以下	200以下	超過200
受電箱	35	35	35	35	35	35	35	35	35
集中(單獨)表箱	20	20	25	20	20	25	25	25	30
用戶總開關箱	10	15	20	10	15	20	15	20	25

註：1.本表啟斷容量亦得依短路電流計算結果選用適當之額定極限短路啟斷容量(Icu)。

2.額定使用短路啟斷容量(Ics)應由設計者選定，且為額定極限短路啟斷容量(Icu)之50 %以上。